

Prüfprotokoll vor der Inbetriebnahme

Fahrgerüst nach DIN EN 1004-1 · auch nach jedem Verfahren erneut prüfen (Anleitung Kap. 9)

Baustelle / Einsatzort	Modell und Arbeitshöhe	Datum
Einsatz innen / außen	Anzahl Ballastgewichte je Ecke	Aufgebaut von

Standort

☐ ja	☐ nein	Untergrund waagerecht, eben und tragfähig Anleitung Kap. 3.2
☐ ja	☐ nein	Standort frei von Hindernissen Anleitung Kap. 3.2
☐ ja	☐ nein	Wetter und Wind geprüft, Böen und windempfindliche Stellen berücksichtigt Anleitung Kap. 3.2, 3.10
☐ ja	☐ nein	Keine Gefahr durch (oberirdische) Stromleitungen Anleitung Kap. 3.2
☐ ja	☐ nein	Flügeltüren, Sonnenschutz, Verkehr und Passanten führen zu keiner Gefährdung Anleitung Kap. 7

Gerüst

☐ ja	☐ nein	Alle Bauteile unbeschädigt, nur Originalteile, keine Teile anderer Hersteller Anleitung Kap. 3.5, 3.6
☐ ja	☐ nein	Aufgebaut nach Anleitung sowie Konfigurations- und Ballasttabelle Anleitung Kap. 7
☐ ja	☐ nein	Dreieck-Ausleger bzw. Stabilisatoren richtig eingestellt, guter Bodenkontakt Anleitung Kap. 7, 3.13
☐ ja	☐ nein	Ballast nach Tabelle an allen vier Ecken angebracht (falls erforderlich) Anleitung Kap. 8
☐ ja	☐ nein	Gerüst steht senkrecht, Abweichung max. 1 % (Wasserwaage) Anleitung Kap. 3.3, 7
☐ ja	☐ nein	Alle Lenkrollen gebremst Anleitung Kap. 7
☐ ja	☐ nein	Oberste Arbeitsplattform mit Knieschiene und Bordbretter-Satz ausgestattet Anleitung Kap. 6, Teil C
☐ ja	☐ nein	Kontrollkarte ausgefüllt und vom Boden aus gut sichtbar angebracht Anleitung Kap. 6.5

Ergebnis

☐ Gerüst freigegeben ☐ Gerüst gesperrt, Mängel

Mängel / Maßnahmen	Geprüft von (Name)	Unterschrift
--------------------	--------------------	--------------

Gerüste für den gewerblichen Einsatz sind zusätzlich regelmäßig durch einen Sachverständigen zu prüfen (Anleitung Kap. 11). Örtliche Vorschriften können weitere Prüfungen verlangen.

Kontrollkarte Fahrgerüst

Vom Boden aus gut sichtbar anbringen (Anleitung Kap. 6.5)

☐ **betriebsbereit** ☐ **NICHT betriebsbereit**

Verantwortliche Person

Telefon

Datum der Montage

Lastklasse (gleichmäßig verteilt)

Einsatz ☐ innen ☐ außen

Unterschrift

Kontrollkarte Fahrgerüst

Vom Boden aus gut sichtbar anbringen (Anleitung Kap. 6.5)

☐ **betriebsbereit** ☐ **NICHT betriebsbereit**

Verantwortliche Person

Telefon

Datum der Montage

Lastklasse (gleichmäßig verteilt)

Einsatz ☐ innen ☐ außen

Unterschrift